



Prislista Säkringsabonnemang 2026

Välj abonnemang utifrån dina behov

För att kunna använda el i din bostad behöver du ett elnätsabonnemang. Du väljer abonnemang utifrån hur stor säkring du behöver.

Information om din elanvändning och vilket elnätsabonnemang du har finns på din elräkning, på hemab.se/minasidor eller i HEMAB-appen.

Så här räknar du ut din elnätskostnad

Du beräknar din totala kostnad för elnätsabonnemanget genom att multiplicera elöverföringsavgiften med antalet kilowattimmar som du använt. Lägg sedan till årsavgiften.

Detaljerade villkor hittar du på hemab.se.

Kostnaden för elen du använder fakturerar det elhandelsbolag du valt.

Huvudsäkring	Årsavgift exkl moms	Årsavgift inkl moms
16A lgh*	1 390 kronor	1 737 kronor
16A brf**	3 411 kronor	4 263 kronor
16A	3 451 kronor	4 313 kronor
20A	5 378 kronor	6 723 kronor
25A	7 110 kronor	8 887 kronor
35A	10 665 kronor	13 331 kronor
50A	15 045 kronor	18 807 kronor
63A	18 929 kronor	23 661 kronor
80A	23 717 kronor	29 646 kronor
100A	29 318 kronor	36 647 kronor
125A	36 073 kronor	45 091 kronor
160A	46 107 kronor	57 634 kronor
200A	56 732 kronor	70 916 kronor

* Tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två bostadslägenheter.

** Tillämpas för lägenhet inom fastighet med separat elservisledning som ägs och underhålls av HEAB och särskild fastighetsabonnemang har tecknats för fastighetens allmänna behov.

Avgifter som tillkommer: Elöverföringsavgift per förbrukad kWh: 11,40 öre/kWh exklusive moms, 14,26 öre/kWh inklusive moms.

Myndighetsavgifter 2026: Elsäkerhetsavgift 15,54 kronor, nätövervakningsavgift 4,35 kronor och elberedskapsavgift 120 kronor tillkommer och debiteras som årlig engångsavgift (exklusive moms).

Av staten pålagd energiskatt på el tillkommer med 36 öre/kWh exklusive moms, 45 öre/kWh inklusive moms.